

Entretien PreTreamaker IV

Buses

Il est important de nettoyer les buses à la fin de chaque journée d'utilisation.

Pour cela, démontez les buses et les mettre dans la machine à ultrasons avec de l'eau distillée (ou dans le liquide Pretreatcleaner). Faire un ou deux cycles de 7 minutes, mais ne pas excéder 15 minutes. Une fois finie, sortir les buses du liquide et les sécher. Si vous utilisez le produit Pretreatcleaner, vous pouvez laisser les buses trempées dedans.

L'eau et le liquide de nettoyage sont à renouveler toute les semaines.

Filtre du chariot

La machine est équipée d'un filtre sur le chariot qui doit être nettoyé une fois par mois.

Utilisez la clé livrée avec la machine pour le démonter. Enlevez les dépôt de produit de prétraitement qui se sont accumulés. Si le filtre est trop abîmé, commandez en un autre.



Pompe de prétraitement

La pompe de prétraitement doit être nettoyée une fois par semaine.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton «maintenance», puis sur le bouton «nettoyage de la pompe et tuyaux». Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions sur l'écran.

Intérieur de la machine

Une fois les travaux terminés, l'intérieur de la machine doit être séché à l'aide d'un chiffon doux. Séchez le tiroir, le plateau et les parois intérieures. Enlevez tous les résidus de pré-traitement. Nettoyez les rails du chariot avec du WD40. Si besoin, graissez les rails avec de la graisse résistante à l'eau à l'aide d'un pinceau. Cela empêchera l'apparition de rouille.

