



Nettoyage puissant des têtes d'impression sur Epson

Si vous êtes possesseur d'une **Epson Stylus Pro** ou **SureColor Serie T** vous pouvez être amené à réaliser un **nettoyage puissant** pour déboucher des buses. Lorsque la machine est restée trop longtemps sans imprimer ou même éteinte, les buses peuvent se boucher et un simple nettoyage ne suffira pas à les rendre propres.

Le nettoyage puissant, va faire cracher plus d'encre avec plus de pression pour éliminer les scories qui bouchent les buses concernées.

Ce nettoyage consomme de l'encre en assez grande quantité. Il faut donc ne l'utiliser qu'en cas de réel besoin. Par ailleurs, l'opération peut prendre pas mal de temps.

La procédure est différente sur une Epson de type Stylus Pro ou sur une SureColor T.

Procédure sur Epson SureColor SC- Tx200 ou Tx000 :

Il faut se rendre dans le dernier onglet du panneau de contrôle, « Configuration », représenté par une roue d'engrenage.

Allez tout en bas du menu sur Menu Administrateur. Un mot de passe vous est demandé. Si vous ne l'avez pas changé, il n'y en a pas par défaut, donc validez en appuyant sur OK.

Choisissez Nettoyage puissant dans le menu suivant puis sélectionnez toutes les couleurs ou simplement la paire concernée.

Sélectionner les paires bouchées optimisera la consommation d'encre et réduira la durée nécessaire à l'opération.

Procédure sur Epson Stylus Pro :

Sur cette machine, le menu administrateur est caché. Pour y accéder, vous devrez éteindre la machine. Une fois qu'elle est éteinte rallumez là normalement et dans le même temps, maintenez enfoncée la touche pause (||) vous accéderez ainsi au menu caché et trouverez au premier niveau la commande Nettoyage SS (Super Strong).

Notez bien que ces nettoyages peuvent consommer beaucoup d'encre. Veillez à laisser vos imprimantes Epson sous tension et vérifiez régulièrement l'état de vos buses.

Si le nettoyage puissant ne solutionne pas votre problème, contactez le SAV EPSON au :
0821 017 017