

Calibrer la longueur

Le calibrage de la longueur est utile dans le cas où votre plotter ne découpe pas à la bonne taille ou lorsque vous utilisez des matériaux de différentes épaisseurs.

NOTE : Vous pouvez avoir des calibrations différentes selon chaque utilisateurs configuré.

Chargez du vinyle puis appuyez sur  puis sur **Calibrages** puis sur **Calibrer la longueur** :



Le traceur découpe une « double flèche », retirez le matériau et mesurez la longueur entre les 2 bases des flèches (ligne **1** et **2** sur l'illustration) à l'aide d'une règle.



L'écran affiche **Mesurez la ligne**, appuyez sur  puis entrez la valeur mesurée et appuyez sur  pour valider la distance mesurée.

